

***Instrukcja obsługi aplikacji IntesisHome dla urządzeń
typu pompa ciepła Aquarea firmy Panasonic***

Instrukcja obsługi aplikacji IntesisHome


Panasonic

Wygląd aplikacji po uruchomieniu:

The screenshot shows the 'Sterowanie' (Control) screen of the IntesisHome app. The interface is dark-themed and contains several control panels. Annotations with red arrows point to specific features:

- Włączenie/wyłączenie pompy ciepła**: Points to the 'ogólny' (general) control panel, which has a power button icon and the text 'off'.
- Aktualna temperatura zewnętrzna**: Points to the 'temperatura zewnętrzna' (outdoor temperature) panel, which displays '21.0°C'.
- Definiowanie parametrów eco i powerful (comfort jest zgodny ze standardową nastawą)**: Points to the settings gear icon in the top right corner.
- Wybór trybu pracy pompy ciepła**: Points to the 'tryb' (mode) panel, which shows icons for 'ciepło' (heat) and 'chłód' (cool) and a 'T' icon.
- Nastawa temperatury grzania/chłodzenia**: Points to the 'klimat' (climate) panel, which has icons for 'eco', 'comfort', and 'powerful' modes.
- Nastawa temperatury w zasobniku C.W.U**: Points to the 'zbiornik' (tank) panel, which displays '20.0°C' and has icons for 'eco', 'comfort', and 'powerful' modes.

Tryb pracy pompy ciepła



Nastawa temp. grzania/chłodzenia



Nastawa temperatury w zasobniku C.W.U.



Definiowanie parametrów eco i powerful polega na określeniu przesunięcia temperatury w górę i w dół w odniesieniu do nastawy standardowej – comfort, ustawianej w urządzeniu na sterowniku wbudowanym w module wewnętrznym.

